



Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Системные телефоны для системы связи Ericsson MX-ONE™ Telephony System и Ericsson MD110

Dialog 4223 Professional только для режима D3
Краткий справочник

В этом справочнике приведено краткое описание основных возможностей. Подробные сведения обо всех доступных функциях и возможностях приведены в соответствующих разделах. Руководства пользователя.

Выбор рабочего места¹

Подключение: *11* Код авторизации *
Ваш № #

Отключение: #11#

Ответ на вызовы

Ответ:

Громкая связь: (только Dialog 4222 и 4223) Нажмите мигающую клавишу Линия

На другом аппарате (подхват вызова): Вызовите звонящий аппарат 8

Завершение вызова: или

Вызов абонента

Внутренние вызовы: № абонента

Внешние вызовы: Код выхода на внешнюю линию и №

Громкая связь: (только Dialog 4222 и 4223) Наберите №

Общий № ускоренного набора: Наберите № ускор. набора

Индивидуальный № ускоренного набора: **(0-9)

Набор по функциональной клавише: Нажмите запрограммированную клавишу, напр. Директор

Повторный набор последнего внешнего номера: ***

Полное руководство пользователя доступно в электронном формате на компакт-диске Enterprise Telephone Toolbox и по адресу <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

Набор по имени¹

Пример: «Eva»: Dir 3 3 8 8 8 Find
(Только Dialog 4223) или Down Call

Набор во время соединенного вызова

Переключитесь на тоны DTMF: 9 Наберите нужные цифры

Запрос

Текущий разговор: Справка Вызовите третьего абонента

Переключение: Линия 1 или Справка

Возврат к первому абоненту и завершение запроса: Линия 1

Передача вызова

Текущий разговор: Запрос Перевод вызова (До или после ответа)

Конференц-связь

Текущий разговор: Запрос 3 (После ответа)

Обратные вызовы

Включение: 6
Отмена одного обратного вызова: # 3 7 * № абонента #

Отмена всех обратных вызовов: # 3 7 #

Ожидание вызова

Включение: 5 (При тоне «занято») Ждите на линии

Громкая связь

(только Dialog 4222 и 4223)

С трубки:

На трубку:

Переадресация

Заказ с собственного телефона: Переадресация или *21# (Клавиша переадресации программируется заранее)

Отмена: Переадресация или #21#

Внутренняя функция «За мной»

Заказ со своей внутренней линии: *21* Новый № #

Отмена: #21#

Перенаправление с отвечающей позиции: *21* Ваш № * Новый № #

Отмена с отвечающей позиции: #21* Ваш № #

Внешняя функция «За мной»

Заказ: *22# Код выхода на внешнюю линию и № #

Отмена: #22#

Персональный номер¹

Активация или изменение профиля своего аппарата: *10* (1-5) #

Отмена: #10#

Голосовая почта¹

Введите номер почтового ящика: Наберите № голосовой почты и следуйте инструкциям

Получено новое сообщение: Нажмите запрограммированную клавишу Message и следуйте инструкциям

Программирование функциональных клавиш

Программирование или изменение функции: Прогр. Нажмите нужную функциональную клавишу № или код. Еще раз нажмите функциональную клавишу Прогр.

Ericsson Enterprise AB. Все права защищены. Данный текст может быть изменен без предварительного уведомления. За дополнительными сведениями обращайтесь к торговому партнеру Ericsson Enterprise.

Удержание вызова

Индивидуальное: Линия

Возобновление разговора: Линия

Общее удержание вызова: 8

Возобновление разговора на своей линии: Линия

Возобновление разговора на другой линии: Вызовите линию, на которой был удержан вызов 8

Код начисления оплаты¹

Новый внешний вызов: *61* Код начисления оплаты * Код выхода на внешнюю линию и №

Текущий внешний вызов: Линия *61* Код начисления оплаты # Линия

Информация об отсутствии¹

Заказ: С датой и временем *23* Код отсутствия * Дата/Время # (Порядок даты и времени зависит от системы)

Без даты и времени *23* Код отсутствия #

Отмена: #23#

Выбор языка¹

Изменение языка дисплея: *08* Код языка (0-9) #

Беззвучный вызов

Выключение сигнала вызова:

Общая отмена

Общая отмена всех запрограммированных функций: #001#

Сокращения и объяснения

№ Номер
1 Функция может быть опциональной